





1. Deckel aufsetzen



2. Entsorgungsbehälter in Disk oder Halterung befestigen



3. Zur sicheren Entsorgung scharfer Gegenstände verwenden



4. Temporär schließen → Seite A nach oben



5. Wenn der Behälter bis zur Max gefüllt ist, Behälter dauerhaft verschließen → Seite B nach oben.
Behälter ist bereit zur sicheren Entsorgung

No Go's



- Nie über Max füllen !
- Niemals ohne Deckel verwenden !
- Keinen sonstigen Abfall einfüllen !